

Pioneer مدل
262-FW/S
302-FW/S

دفترچه راهنمای کاربران پکیج شوفاژ دیواری

گلديران راهنمای راهنمایي از اين دفترچه به ترتیب آنچه در پکیج شوفاژ دیواری



قطعات موجود در پسته بندی

| ردیف | توضیحات | تعداد |
|------|----------------------------------|-------|
| ۱ | چکین شوالر دیواری | ۱ عدد |
| ۲ | راهنمای استفاده | ۱ عدد |
| ۳ | واشر ۳/۴ اینچ | ۲ عدد |
| ۴ | واشر ۱/۲ اینچ | ۲ عدد |
| ۵ | حدنده فلزی نمکبر پلاسیج به دیوار | ۱ عدد |
| ۶ | بیچ تخلیه | ۱ عدد |
| ۷ | انصالات پلاستیکی | ۱ عدد |

ملاحظات : لطفاً به نوع کاز اشاره شده در محصول مراجعه شود.

مهم : پیش از استفاده از این آبگرمکن، لطفاً دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کنید.
لطفاً این دفترچه راهنمای را در دسترس نگهدارید.

نصب و تعمیر باید توسط مهندسین ها صورت گیرد. نصب و تعمیر توسط سایر افراد غیر مجاز است.
در صورت انجاماد سیستم گرمایشی، از راه اندازی آبگرمکن خودداری کنید. در غیر این صورت
منجر به انفجار می شود.

آبگرمکن باید دور از دسترس کودکان باشد.
به منظور اطمینان از ایمنی دستگاه، فقط از متعلقات ارائه شده توسط شرکت ها استفاده کنید.
در شرایط عادی، دستگاه پسیار کم مصرف بوده و در معرف سوخت مصرفه جویی می کند.

این دفترچه راهنمای دارای علایم زیر است :

توجه : به معنای الزامی بودن تعمیر دستگاه توسط پرسنل شرکت می باشد. 

ممنوع : به معنای ممنوع بودن دستکاری دستگاه است. 

مشتری گرامی

به خاطر انتخاب پکیج با سوخت گاز طبیعی از شما سپاسگزاریم. بدون شک شما یک دستگاه حرارتی خودکار با بیشترین مزایای غیرقابل رقابت انتخاب کرده اید.

هدف این دفترچه، راهنمایی و آشنایی شما با نحوه صحیح استفاده و نگهداری این دستگاه است. به منظور اطمینان از استفاده رضایت پخش و طولانی مدت دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی در دسترس نگهدارید.

انجام تنظیمات و بررسی توسط پرسنل مرکز خدمات به صورت رایگان است.

از این دستگاه پکیج می توان به طور هفzugan به منظور وسیله حرارتی و آبگرمکن استفاده کرد. نصب آسان از مزایای این دستگاه است.

این دستگاه به دلیل داشتن کنترل الکترونیکی پیشرفته، در مناطق دارای فشار آب کم یا توسان دار است از عملکرد طبیعی برخوردار است..

(به دلیل ارتقاء، مستمر، مقدرات زیر بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.)

فهرست

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| مشخصات دستگاه | |
| ۶ | عملکرد اصلی |
| ۷ | نقشه سیستم آب |
| ۸ | نمودار پمپ گردش آب |
| ۹ | مختصات فنی دستگاه |
| نکاتی برای کاربران | |
| ۱۰ | خطارها |
| ۱۱ | دستورالعمل های مهم اینستی |
| ۱۲ | پانل کنترل |
| ۱۳ | کد مریبوط به ایراد و تشریح |
| ۱۴ | پر کردن آب و تخلیه |
| ۱۵ | راه اندازی توسط کاربر |
| ۱۶ | نمایش ایراد و راه حل ها |
| ۱۷ | جدول کدهای خرابی و راه حل آنها |
| ۱۸ | سرویس و نگهداری |
| برای نصب | |
| ۲۰ | باز کردن کارتون |
| ۲۱ | بررسی و تایید |
| ۲۲ | ابعاد |
| ۲۳ | شرایط محیط داخلی |
| ۲۴ | نکاتی در مورد نصب |
| ۲۵ | نصب |

ویژگی های دستگاه

Pioneer مدل

262-FW/S

302-FW/S




عملکرد اصلی




- این دستگاه دارای دو عملکرد گرهاپش محیطی و آب گرم مصرفی است.
- نمایشگر LED ، وضعیت عملکرد را نشان می دهد و یادگیری اطلاعات مریوط به وضعیت عملکرد بسیار آسان است.
- پانل کنترل دارای چندین کلید و یک نمایشگر دیجیتالی دما است که بررسی و مشاهده تنظیمات عملکرد را ساده گرده است.
- یک نمایشگر هوشمند برای نشان دادن ایرادات وجود دارد که منجر به تشخیص آسان عامل ایجاد و برطرف کردن آن در کوتاهترین زمان ممکن می شود.
- ۱۸ عملکرد حفاظتی از جمله ترموموکوبل، محافظت در برابر سوختن به دلیل نداشتن آب، محافظت در برابر فشار زیاد و محافظت در برابر اتصالی برق

نقشه سیستم آب



نمودار پمپ گردش آب

این دستگاه پکیج مجهز به سیستم ضد انسداد است، دیگر بخار پس از کار افتادن، در ۲۶ ساعت مدت ۳ دقیقه آب را به گردش در می آورد. سیستم ضد انسداد فقط در صورت هنگام بودن دستگاه به جریان برق، کار می کند.



مختصات فنی دستگاه

سیستم گرمایشی

| مدل دستگاه | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| نوع گاز | | | Natural Gas |
| ظرفیت ورودی | 25.8/26.4 | kW | 262-FW/S |
| ظرفیت خروجی | 24 | kW | 302-FW/S |
| حداقل ظرفیت ورودی برای گرمایش | 10.3/11.2 | kW | UNIT |
| حداقل ظرفیت خروجی برای گرمایش | 9.3/9.5 | kW | |
| حداقل ظرفیت ورودی آب داغ | 9.8 | kW | |
| حداقل ظرفیت خروجی برای آب داغ | 8.1 | kW | |
| بهره وری حرارتی (گرمایش) | 93/91 | % | |
| بهره وری حرارتی (یهدانشی) | 92.8/90 | % | |
| فشارکاری سیستم گرمایش | 0.5-3 | bar | |
| حداکثر دمای آب گرمایش | 90 | °C | |
| دامنه تنظیم دمای آب گرمایش (+/-) | Radiator: 40-85(Floor Heating:35-60) | °C | |
| مذبح تقدیمه | -220V-50 | Volt-HZ | |
| میزان جریان برق | 125 | W | |
| درجه مقاومت الکتریکی | IPX4D | | |
| مقذون معاشرة | I | | |
| حجم مقذون انسداد | 8 | L | |
| فضای گرمایش | 1 | bar | |
| فرجع معرف کاز طبیعی (G20) | 60-200 | m³ | |
| وزن خالص | | kg | |

سیستم آب داغ داخلی

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------|--|
| حداکثر فشار کاری | 5 | bar | |
| حداقل فشار کاری | 0.3 | bar | |
| ظرفیت آب گرم با | $\Delta=25$ $\Delta=30$ | L/min | |
| دامنه تنظیم دمای آب گرم | 35-60 | °C | |
| حداکثر جریان آب داغ برای شروع | 2.5 | L/min | |
| محدوده جریان | 10 | L/min | |

فشار گاز

| | | | |
|--------------|------|----|--|
| کاز طبیعی NG | 2000 | Pa | |
|--------------|------|----|--|

نکاتی برای کاربران

Pioneer مدل

262-FW/S

302-FW/S



نوع گاز باید دقیقاً مطابق مندرج بر روی برچسب باشد.

▲ در هنگام خرابی پکیج، شیر گاز را پسته و سویچ اصلی برق آن را قطع کنید و دفترچه راهنمای

▲ را با دقت مطالعه کنید. پس از اطمینان از کارکرد صحیح، پکیج را به کار انداخته یا جهت تعمیر با مرکز خدمات تفاس بگیرید.

▲ هر چند وقت یک بار فشار سنج آب را بررسی کنید، فقط در صورت پایین بودن فشار پکیج متوقف شده و بر روی صفحه نمایش کد خرابی نشان داده می شود. در این شرایط شما باید آب را پر کنید، فشار آب باید بین ۱ تا ۱/۵ bar باشد.

▲ وقتی از پکیج استفاده نمی کنید آن را خاموش نهایید. به منظور پیشگیری از انجماد پکیج باید در شرایط انجماد، شیر گاز را باز و جریان برق آن را روشن بگذارید.

▲ اگر برای مدت زمان طولانی از پکیج استفاده نمی کنید، جریان برق و شیر گاز آن را بپندید.

▲ جهت پیشگیری از انجماد باید آب را به طور کامل از لوله های آب پکیج تخلیه کنید.
دستورالعمل های مهم ایمنی

دستگاه پکیج گازی از جریان گاز، آب و برق به طور هم زمان استفاده می کند، هنگام استفاده موارد زیر را به دقت انجام دهید.

● در هنگام تمیز کردن دستگاه، جریان برق دستگاه را قطع کنید.

● از نگهداری پکیج و مواد قابل اشتعال در یک مکان خودداری کنید به خصوص از قرار دادن موادی که به راحتی آتش می گیرند نظیر اشیا پلاستیکی بر روی پکیج خودداری کنید.

● در صورت احساس بوی گاز یا بوی سوختگی، از روشن کردن وسایل برقی نظیر کلید برق، تلفن خودداری کنید.

در چنین مواقعي موارد زیر را انجام دهيد.


..... پنجه را باز کنید.

..... شیر گاز را بپندید.

..... مرکز خدمات را مطلع کنید.

- متعلقات پسته بندی محصول را از دسترس کودکان دور نگهدارید. این موارد می توانند خادمه ساز باشند.
- از خم کردن، بریدن یا کشیدن سیم برق خودداری کنید.

پانل کنترل



Pioneer مدل

| | |
|--------------------------------|---|
| ۱ کلید تنظیم دمای گرمایش شوغاژ | کلید دمای گرمایش |
| ۲ کلید عملکرد | روشن کردن / خاموش کردن : حالت زمستان / حالت تابستان |
| ۳ کلید تنظیم دمای آب گرم مصرفی | تنظیم دمای آب گرم مصرفی |
| ۴ کیج فشار آب | فشار آب سیستم گرمایش را نشان می دهد. |
| ۵ نمایشگر LED | دمای عملکرد و کد خرابی را نشان می دهد. |
| ۶ علامت گرمایش | عملکرد گرمایش را نشان می دهد. |
| ۷ علامت آب گرم مصرفی | عملکرد آب گرم مصرفی را نشان می دهد. |
| ۸ علامت آماده به کار | عملکرد آماده به کار پکیج را نشان می دهد. |
| ۹ علامت کد خرابی | کدهای خرابی را نشان می دهد. |

پرکردن آب و تخلیه

پر کردن آب :

پرکردن اولیه باید توسط پرسنل مجاز انجام شود.

- پیش پرکردن آب، شیر تخلیه هواز خودکار موجود برروی پعب برگشت و شیر تخلیه هواز انتهای سیکل آغازیش (شوفاژ) را باز کنید.
- فشار سنج آب برروی بال را نگاه کنید و قیمت برروی ۱ - ۱.۵ bar قرار گرفت، دیگر آب تریزید.
- پکج را روشن کنید (شیر گاز را باز نگیرد)، پعب شروع به کار می کند، وقتی فشار کاهش یابد و به ۱ bar رسید، پکج خادوش می شود.
- پکج را روشن کنید (شیر گاز را باز نگیرد)، پعب شروع به کار می کند، وقتی فشار به ۱.۵ bar تغییل یابد، پکج را خاموش کنید.
- پکج را عجده روشن کنید (شیر گاز را باز نگیرد)، پعب شروع به کار می کند، وقتی فشار سیستم کاهش یابد لطفاً مراحل فوق را دوباره کنید تا فشار سیستم گردانیش برروی ۱ - ۱.۵ bar یکنواخت شود.
- اخطار: از آتجایی که در هنگام آبگیری - هواز اولیه وارد سیستم فشار آب می شود، مکانیزم محافظتی کصود آب وارد عمل شده و عبارت E/F را نشان می دهد. در ضمن وضعيت شما باید آب را به عیزان ۱ - ۱.۵ bar پر کنید. دستگاه را دوباره راه اندازی کرده، معان مراحل را انجام دهید تا سیستم پایدار شود.

پرکردن آب :

پکج مجهز به شیر پرکن است (در زیر دستگاه تعیین شده است)

- در هنگام کارکرد پکج، در صورتی که فشار سیستم کمتر از ۱ bar شود لطفاً به سیستم آب اضافه کنید.
- دستگاه و جریان برق اصلی آن را خاموش کنید.
- ببینید آیا سیستم گردانیش دارای نشانی آب است، از آب بندی بودن کامل سیکل اطمینان حاصل کنید.
- شیر پر کن آب را به طرف چیز (خلاف جهت حرکت غربه های ساخت) پجر خانید.
- فشار سنج آب را بررسی کنید تا عدد ۱ - ۱.۵ bar را نشان دهد، سپس شیر پر کن را به طرف راست (جهت حرکت غربه های ساعت) پجر خانید تا شیر بسته شود.
- دستگاه را دوباره روشن کنید.



▲ توجه: در هنگام تخلیه آب به منظور پیشگیری از اتصالی برق، منبع تغذیه را خاموش کنید.

پس از پایان یافتن پرکردن آب، شیر پرکن باید کاملاً بسته و سفت شود، در غیر اینصورت پکیج به دلیل فشار زیاد دچار سوریز شدن آب خواهد شد.

تخلیه آب سیستم

تخلیه سیستم گرمایش


- تمامی شیرهای آب گرم مصرفی و سیستم گرمایش را باز کنید.

تخلیه آب داخل پکیج:

- آبگرمکن و جریان ورودی آب سرد را قطع کنید.

- شیر آب گرم مصرفی را باز کنید.

شیر پرکن (شیر تخلیه آب)



▲ اخطار: پیش از تخلیه لطفاً جریان برق دستگاه را قطع کنید.

بررسی پیش از روشن کردن

- نوع گاز متصل به دستگاه باید منطبق با نوع گاز ذکر شده بروی پلاک باشد.

- فشار سیستم گرمایش باید بین ۱ تا ۵ bar باشد.

- از آب بندی کامل سیستم آب گرم مصرفی و سیکل گرمایش شوفاژ اطمینان حاصل نمایید.

- ببینید آیا ترمومترات محیطی در محل نصب شده است، در صورت نصب شدن باید حتماً آن را باز کنید.

شروع به کار

راه اندازی و شروع به کار اولیه باید توسط پرسنل شرکت انجام شود.

- تمامی شیرهای دستگاههای گرمایشی را باز کنید.

- شیر گاز را باز کنید.

- جریان برق دستگاه را وصل کنید.

- کلید "انتخاب عملکرد" روی پانل را بچرخانید، چراغ LED روشن می شود، برای انتخاب حالت گرمایش در فصل زمستان کلید را ببرروی علامت "برف" و همچنین برای انتخاب حالت آب گرم مصرفی در فصل تابستان کلید را ببرروی علامت "خورشید" قرار دهید.
- حالت های عملکرد را انتخاب کنید و ببینید آیا سیستم به درستی تغییر حالت میدهد



راه اندازی توسط کاربر

حالت گرمایش شوفاز در فصل زمستان
شیر گاز را باز کنید.

- جریان برق دستگاه را وصل کنید.
- کلید انتخاب عملکرد روی پانل را بچرخانید، بلافتصله سیز رنگ می شود.
- برای انتخاب حالت گرمایش، کلید را در حالت "برف" قرار دهید.
- برای افزایش یا کاهش دما، کلید تنظیم دمای گرمایش شوفاز را بچرخانید.
- با پایان یافتن تنظیمات، دستگاه به طور خودکار تنظیمات دما را ذخیره کرده و دمای تنظیم شده را نشان می دهد.

حالت آب گرم مصرفی در فصل زمستان

- برای افزایش یا کاهش دما، کلید تنظیم دمای آب گرم مصرفی را بچرخانید.
- با پایان یافتن تنظیمات، تنظیمات به طور خودکار ذخیره شده و دمای تنظیم شده نشان داده می شود.
- شیر آب را باز کنید، پکیج به طور خودکار از حالت گرمایش شوفاز به حالت آب گرم مصرفی تغییر می کند، با بستن شیر آب، پکیج به طور خودکار به حالت گرمایش شوفاز رفته و به کار خود ادامه میدهد.



حالت آب گرم مصرفی در فصل تابستان

- شیر گاز را باز کنید.
 - جریان برق را وصل کنید.
 - کلید "انتخاب عملکرد" را ببرروی علامت "خورشید" قرار دهید، چراغ سبز روشن می شود، سپس دمای آب گرم مصرفی را بواسیله کلید تنظیم دمای آب گرم مصرفی تنظیم کنید.
- ▲ توجه: پکیج دارای دو حالت کاری زمستان و تابستان است، در فصل تابستان فقط از آب گرم مصرفی می توان استفاده نمود ولی در فصل زمستان علاوه بر آب گرم مصرفی از گرمایش شوفاز هم می توان استفاده کرد.

خاموش کردن

OF

- خاموش کردن پکیج برای مدت زمان کوتاه اگر برای مدت کوتاهی از پکیج استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کنید. در هوای بسیار سرد، جریان برق و گاز دستگاه را قطع نکنید تا عملکرد خدمات دستگاه فعال باشد.

- خاموش کردن پکیج برای مدت زمان طولانی اگر برای مدت زمان طولانی از پکیج استفاده نمی‌کنید، شیر گاز و آب را ببندید. در زمستان آب پکیج و لوله گرمایش را تخلیه کنید تا بخ نزند (توجه برای مدت زمان طولانی). برای اطلاع از جزئیات به قسمت پوکردن مجدد آب و تخلیه آن مراجعه کنید.

نمایش خرابی و راه حل

- استفاده طولانی مدت از دوش وقتی زمان دوش گرفتن بیش از ۴ دقیقه شود، پکیج به ظور خودکار قطع خواهد کرد. این به معنای خرابی نیست و شما باید شیر آب را بسته و دوباره باز کنید تا پکیج دوباره شروع به کار کند. وقتی نمایشگر LED ۱.۱ علائم خرابی زیر را نشان دهد، پکیج متوقف شده و در این زمان باید مطابق با راهنمایی های ارائه شده عمل کنید و در غیر این صورت با شرکت خدمات تعاس بگیرید.

E1

E1 - خرابی الکترود جرقه زن

- خرابی الکترود یا قطع شدن جریان گاز نمایشگر LED علامت سمت چپ را نشان می دهد.
- راه حل : ببینید شیر گاز باز است یا خیر، مجددا پکیج را روشن کنید تا شروع به جرقه زدن نماید اگر دستگاه روشن نشد پکیج را خاموش کرده و با شرکت خدمات تعاس بگیرید.

E2

E2 - حرارت بیش از حد

- حرارت خیلی زیاد است.
- نمایشگر LED علامت سمت چپ را نشان می دهد.
- راه حل : پکیج را مجددا روشن نموده تا پکیج شروع به کار کند. اگر با کاهش دما و رسیدن به ۷۰ درجه سانتیگراد پکیج شروع به کار نکرد یا این علامت دوباره نشان داده شد، با مرکز خدمات تعاس بگیرید.

E3

--- اشکال در تهویه E3

سیستم خروج هوا مسدود شده است.

نمایشگر LED علائم سمت چپ را نشان می دهد.

راه حل : پکیج را خاموش کنید، بیندی دودکش مسدود شده است. در صورت مسدود شدن، موضع را برداشته و پکیج را دوباره روشن کنید. اگر پکیج روشن نشد و یا دوباره علامت را نشان داد با مرکز خدمات تعاس بگیرید.

E4

--- کمبود آب E4

پکیج دچار کمبود آب یا کاهش فشار آب شده است.

نمایشگر LED علائم سمت چپ را نشان می دهد.

راه حل : پکیج را خاموش و جریان برق آن را قطع کنید، شیر پر کن آب (در زیر دستگاه تعییه شده است) را به طرف چپ بچرخانید. فشارستح آب را بررسی کنید و قوتی عقریه به ۱ تا ۱.۵ BAR رسید. شیر را به طرف راست چرخانده و بیندی و جریان برق دستگاه را وصل کرده و پکیج را روشن کنید.

--- خرابی سنسور دمای آب گرم E5

سنسور دمای آب گرم داخلی قطع یا خراب شده است.

نمایشگر LED علائم سمت چپ را نشان می دهد.

راه حل : لطفاً با مرکز خدمات تعاس بگیرید.

E5

--- خرابی سنسور دمای آب گرمایش E6

سنسور دمای آب گرمایش قطع یا خراب شده است.

نمایشگر LED علائم سمت چپ را نشان می دهد.

راه حل : لطفاً با مرکز خدمات تعاس بگیرید.

E6

--- منجمد شدن سیستم گرمایش E7

وقتی دمای آب گرمایش به زیر ۲ درجه سانتیگراد برسد، پکیج به طور

خودکار خاموش می شود.

نمایشگر LED علائم سمت چپ را نشان می دهد.

راه حل : پکیج را مجدداً روشن کنید، تا زمانی که دمای آب گرمایش به بالای ۲ درجه برسد.

E7

جدول کدهای خرابی و راه حل آنها

| ردیف | نام خرابی | علت | راه حل |
|------|-------------------|--|---|
| ۱ | محدودیت مسحوق | مشکل در بروز کار | پاک کردن فرش |
| ۲ | مشکل ناخن و ابریس | لوجه کثر تاریخ شناس است | مشکل ناخن و ابریس |
| ۳ | مشکل پوست | چشم کفر را باز نگیرد سینه را متحمل نگیرد با هشکار کفر ناخن از حد ویدا باشد از حد کم است عذر بر قرآن و مکالمه این روز کثروت تشخیص معلمه را اصرار کنید | چشم کفر طبله است آنچه کفر ناخن باشد عذر بر قرآن و مکالمه این روز کثروت تشخیص معلمه شکست است |
| ۴ | مشکل پوست | لوجه کفر ناخن پنهان است سینه با قبوز امنستکه طبله است | لوجه کفر ناخن پنهان است سینه با قبوز امنستکه طبله است |
| ۵ | مشکل پوست | دو اندیش که یاد کردن خود را خارج کنید سویچ Leeway با اصرار کنید قرن را اصرار کنید سینه و قبوز را ابریس کنید | لوجه نهاده مسدود شده است سویچ Leeway شکست است قرن شکست است سینه و قبوز امنستکه طبله است |
| ۶ | مشکل آن | مشکل آن کفر است سویچ آن شکست است زینبی، از حق این شکسته است سینه و قبوز امنستکه طبله است | مشکل آن کفر است مشکل آن شکست است زینبی، از حق این شکسته است سینه و قبوز امنستکه طبله است |
| ۷ | مشکل پوست | مشکل پوست که اینست کشیده است سینه و قبوز امنستکه طبله است | مشکل پوست که اینست کشیده است سینه و قبوز امنستکه طبله است |
| ۸ | مشکل پوست | پوکی را اصرار کنید سینه و قبوز را ابریس کنید | پوکی را اینست کشیده است سینه و قبوز امنستکه طبله است |
| ۹ | مشکل پوست | پوکی را در دندان کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان ای پکر کرده به پاکیزه دندان ۲ درجه بیند | الجها پیشنهاد اگرچه |
| ۱۰ | مشکل پوست | پاک کردن پاکیزه دندان قرن را اصرار و سخت کنید زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید | پاک کردن پاکیزه دندان هدافی نظر زینبی پیدا در دامن تلهای آب هوا و جوده زدن ذائق اگرچه است |
| ۱۱ | مشکل پوست | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید |
| ۱۲ | مشکل پوست | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید |
| ۱۳ | مشکل پوست | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید |
| ۱۴ | مشکل پوست | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید | پوکی را اینست کشیده است پاک کردن پاکیزه دندان زینبی و اصرار کنید هواخواری کنید قرن و اینون کنید |

- هنگام خرابی از برقرار بودن جریان گاز، جریان برق و جریان آب مطمئن شوید، سپس به سراغ مرحله بعد بروید.
- چنانچه پس از انجام مراحل فوق نتوانستید مشکل را حل کنید، لطفاً برای تعمیر پکیج با مرکز خدمات تماس بگیرید.

سرвис و نگهداری


لطفاً جهت اطمینان از کارکرد صحیح پکیج مطابق با مدرجات و مقررات، پکیج باید به طور ادواری مورد بازدید و سرویس قرار گیرد.
برای صرفه جویی در هزینه و زمان، لطفاً برای بازدید سالانه با مرکز خدمات تعاس بگیرید. بررسی و عملیات نگهداری باید توسط پرستنل مرکز خدمات انجام شود.
مهم: پیش از سرویس و نگهداری پکیج، جریان برق و جریان گاز دستگاه باید قطع شود.

Pioneer J&M

262-FW/S

302-FW/S





باز کردن بسته بندی کارتون

پکیج دارای بسته بندی هقوایی (کارتون) بوده و باید مطابق

مراحل زیر باز شود:

- مطابق شکل سمت چپ، کارتون پکیج را به صورت افقی بر روی زمین قرار دهید.
- نوار چسب ها را باز کنید.
- مطابق شکل سمت چپ، کارتون را باز کنید.

بررسی و تایید


قطعات و متعلقات زیر همراه با پکیج ارائه شده است:

- راهنمای نصب و عملکرد
- معاینه فنی
- پایه نصب دیواری و پیچ ها
- قطعات اتصال و واشرها برای سیستم آب
- بسط برای نصب لوله گاز

برای اطلاع از جزئیات به فهرست بسته بندی هرجاییه کنید.

دقترچه راهنمای نصب و عملکرد حاوی اطلاعات فنی و اسنادی برای نصب و استفاده از دستگاه است، لطفاً آن را با

دققت مطالعه کرده و برای استفاده بعدی نگهدارید.



ابعاد

| Capacity | 26 kW | 30 kW |
|-------------|-------|-------|
| L (mm) | 403 | 488 |
| B (mm) | 325 | 345 |
| H (mm) | 725 | 827 |
| Weight (kg) | 36 | 42 |

شرایط محیط داخلی

پکیج باید در محل نصب شود که خروج منو اکسید کرین حاصل از احتراق دستگاه به راحتی انجام شده و جریان هوای تازه به آن محل جریان داشته باشد.

از نصب پکیج در اماکن زیر خودداری کنید.

- هواي آزاد بيرون

- حمام، اتاق تشنین و زير زمين

- داخل كمد

- محل هايي که کمتر از ۵ متر با پلکان يا پله هاي اضطراري فاصله دارند.

نکاتي در مورد نصب

- از نصب پکیج در نزديکي وسائل حرارتی و آتش را خودداری کنيد.

- ديواري که پکیج ببروي آن نصب می شود باید تحمل وزن ۵ کيلوبي را داشته و از مواد غيرقابل اشتعال ساخته شده باشد. در صورتی که از مواد قابل اشتعال ساخته شده باشد با مواد غیرقابل اشتعال و حداقل به قطر ۳ ميلی متر پوشانیده شود.

- از نصب پکیج در محلی که مواد فرار (موادی که در انر حرارت تبخیر میشوند) نگهداری يا استفاده می شود خودداری کنید.

- به منظور کاهش نويز ناشی از نصب پکیج، نصب آن باید در زمانی که افراد بپرون از منزل هستند انجام شود.

- از نصب پکیج در زير سطوح يا سقفی که احتفال سقوط آن وجود دارد خودداری کنید.

- از نصب پکیج در بالاي ساير وسائل گازسوز خودداری کنید.

- لوله دودكش پکیج باید طوري قرار گيرد که به خوبی تهویه شود.

- برای استعمال گاز طبیعی از لوله گاز ۱۵ DN استفاده کنید. اما ۲۰ DN متناسب تر است. لوله تباید دارای قطری کمتر از ۱۵ DN باشد.

- دستگاه باید دارای ولتاژ ثابت ۲۰ ولت باشد. در صورت نوسان داشتن ولتاژ، لطفاً از دستگاه تثبیت کننده ولتاژ استفاده کنید.

- هنگام اتصال لوله ها، استفاده از کتف ممنوع است. لطفاً از نوار تقلون استفاده کنید.


- در مسیر برگشت لوله هاي آب در سیستم گرمایش، فیلتر نصب کنید.

- خروجی شیر ایندی باید به درین کف متصل شود. هیچکدام از لوله ها نباید با یکدیگر تعاس فیزیکی داشته باشد.
- در سیستم رادیاتورهای آهنی، لطفاً پا فشار آب زیاد یا فشارهای 8 bar اقدام به تغییر کردن کامل لوله ها و رادیاتورها کنید.



نصب اتصالات سیستم آب

با توجه به وضعیت های لوله های آب ورودی و خروجی عمل اتصال را انجام دهید. نقشه سیستم گرمایش و سیستم آب گرم داخلی در زیر نشان داده شده است.

لوله خروجی آب گرمایش شوفاز $3/4$ اینچ
 لوله خروجی آب گرم مصرفی $1/2$ اینچ
 لوله ورودی گاز $3/4$ اینچ
 لوله ورود آب گرم مصرفی $1/2$ اینچ
 لوله ورودی آب گرمایش شوفاز $3/4$ اینچ



Module for flue installation



نصب و تثیت پلیت یا پایه دستگاه

- با استفاده از ابزار تراز صفحه پلیت را تنظیم کنید.
 - در صورت لزوم چند عدد واشر اضافه کنید.
 - محل پیچ ها را علاوه گذاری کنید.
 - پلیت را برداشته و محل سوراخ ها را بر روی دیوار با دریل سوراخ کنید.
 - صفحه پلیت را با پیچ بر روی دیوار محکم کنید.
 - با تراز صفحه را بررسی و تنظیم کنید.
- توجه:** حداقال فاصله برای امور نگهداری، در شکل سمت چپ آرایه شده است.

اتصالات لوله گاز :


بیش از اتصال لوله های گاز، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید :

- بیینید لوله های گاز تعییز هستند.
- اگر جریان گاز دارای ذرات است، لطفاً یک فیلتر گاز نصب کنید. پس از نصب از سفت بودن تعامی اتصالات مطمئن شوید.
- از لوله گاز به عنوان سیم اتصال زمین استفاده نکنید.
- نصب لوله دودکش

توجه :

- لطفاً از لوله دودکش ارائه شده استفاده کنید. از تغییر آن خودداری کنید.
- از قرار دادن لوله در داخل سقف خودداری کنید. در صورت نداشتن راه حل دیگر، لطفاً لوله دودکش را با مواد عایق نسوز با ضخامت بیش از ۲۰ میلی متر بپوشانید.
- فاصله بین دودکش و دیوار باید با مواد سخت و محکم تغییر سیمان پر شود.

- لوله دودکش ورودی و خروجی باید از دیوار به بیرون هدایت شود و نایاب مسدود گردد.
- از خروج آسان جریان هوا مطمئن شوید.
- فاصله بین لبه بالایی لوله دودکش و سقف ساختمان تا باید کمتر از ۵۰ میلی متر (مطابق شکل) باشد.
- اگر از لوله های بلندتری استفاده کرده اید، تعامن انعصارات باید به قویی درزگیری شده باشند و هیچ نشتی در لوله دودکش منزل وجود نداشته باشد.
- پکیج بهتر است با لوله دودکش کواکسیال نصب شده باشد و لوله ها باید به بیرون از منزل (مطابق شکل) هدایت شده باشند. استفاده از پکیج فاقد دودکش ممنوع است.




| The whole linear length of the flue pipe (Include the linear length of elbow) | Flow-limiting ring | Equal linear length of 90° elbow |
|---|--------------------|----------------------------------|
| Less than 2.75m | With | 0.85 |
| More than 2.75m | Without | |

لوله دودکش کواکسیال


لوله دودکش کواکسیال باید با توجه به محل نصب در بهترین وضعیت نصب شود.

در این شکل طول خطی لوله دودکش و بدون حلقة کاهش جریان نشان داده شده است. حلقة کاهش جریان هوا باید با یک پوچ گوشتنی درآورده شود.
توجه: هر زاویه ۹۰ درجه برابر با ۸۵ سانتی متر طول است، یعنی به ازای هر زاویه ۸۵ سانتی متر لوله باید از کل طول کسر شود.

- نصب لوله دودکش گواکسیال
- سوراخی به اندازه قطر دود کش مطابق با مازول نصب بر روی دیوار ایجاد کنید.
 - سوراخ باید دارای شیب ۲ درجه ای رو به پایین داشته باشد.
 - اگر لوله دودکش در کنار دیوار نصب شده است؛ یک خط تراز باید از مرکز خروجی لوله گاز دودکش عبور کند.
 - لطفاً به شکل زیر مراجعه کنید.
 - لطفاً به تصویر مربوطه مراجعه کنید.
 - لوله دودکش استاندارد را از سوراخ دیوار به بیرون هدایت کنید.
 - بسط های لوله دودکش را نصب کنید.
 - زانویی با خروجی دودکش بر روی پکیج نصب کنید.
 - لوله های دودکش اضافه شده را همراه با زانویی و لوله استاندارد متصل کنید.



- لطفاً به تصویر مربوطه مراجعه کنید.
- لوله دودکش استاندارد را از سوراخ دیوار به بیرون هدایت کنید.
 - بسط های لوله دودکش را نصب کنید.
 - زانویی با خروجی دودکش بر روی پکیج نصب کنید.
 - لوله های دودکش اضافه شده را همراه با زانویی و لوله استاندارد متصل کنید.




نکاتی در مورد نصب لوله دودگش

به غیرقابل تقدیم بودن هواي لوله هاي دودگش توجه گنيد.

هنگام نصب زانوبي، از اينكه لوله داخلی به لوله دودگش پکيج درست متصل است و تمامی لوله ها محکم به پکيج متصل هستند، اطمینان حاصل گنيد. فاصله کافی (بيش از ۳۰ ميليمتر) باید بين زانوبي و لوله استاندارد و همچنین میان دو لوله اضافه شده ایجاد شود تا فشار هواي کل لوله تامین گردد.

تعداد زانوبي ها و لوله هاي اضافه شده مطابق با جدول بالاي همین قسمت انتخاب شود و کل طول نباید فراتر از طول مجاز شود.





شمادت خريد شهادت



CE 0051